

EC
ROYAL®
COLLECTION

čeština	1
slovenčina	9
english	17
deutsch	25
русский	33
magyar	43

čeština


Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této
erotické pomůcky.

Luxusní vibrační vajíčko na dálkové ovládání Norma je vyrobeno z příjemně hladkého materiálu. Vibrační vajíčko má navíc šňůrku pro snadné vyjmutí. Dálkovým ovladačem určujete intenzitu vibrací a pulsací. Navíc vibrační vajíčko Norma disponuje pulsací, díky které vám už nikdy více nepřijdou vibrace monotónní. Na pulsaci si Vaše tělo nezíská rezistenci a tak můžete stále znovu zažívat ty nejsilnější pocity.

Dálkové ovládání Vám poskytne naprostou volnost pohybu při hrátkách.

Tip: Pro hravé hrátky – zaveďte partnerce vibrační vajíčko Norma do vagíny a společně si vyjděte do přírody, restaurace, divadla, kina, na návštěvu tchýně atd. Ovládejte pomocí dálkového ovládání svou partnerku v neočekávaných situacích, hrajte si a zkoušejte reakce a skrývané emoce.

Pro dominantní hrátky – s pomocí vibračního vajíčka na dálkové ovládání Norma máte svou partnerku plně ve své moci a její orgasmy regulujete jen Vy za pomoci dálkového ovládání.



Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku kolik baterií je k provozu zapotřebí.
2. Z nákresu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
4. Kontakty nepřemostňujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do přihrádky (+ a -).

6. Používejte pouze nové nebo nabité baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.

7. Po použití vibračního vajíčka Norma vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k údržbě vibračního vajíčka Norma

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití vibrační vajíčko Norma opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráníte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcce životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.

2. Aby bylo dosaženo těch nej příjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibračního vajíčka Norma naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídící jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.

Návod k obsluze vibračního vajíčka Norma

1. Po jemném zavedení, nebo přiložení přístroje opatrně stiskněte dálkový ovladač vibračního vajíčka Norma a nastavte vyhovující rychlost vibrací či pulzací, případně zvolte na řídicí jednotce takovou funkci, která vyhovuje Vaším představám. Dálkový Ovladač tiskněte pomalu a jemně, nenásilně.
2. Vibrační vajíčko Norma zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
3. Po použití vibrační vajíčko Norma vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
4. Po použití nechte vibrační vajíčko Norma před uložením vychladnout.
5. Vibrační vajíčko Norma uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
6. Vibrační vajíčko Norma uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.
7. Pokud dálkově ovládaná vibrační pomůcka nereaguje na dálkové ovládání, ověřte, zda se erotická pomůcka nachází v dosahu dálkového ovládání.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační vajíčko Norma nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
3. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zabránili alergickým reakcím, např. na latex.
4. Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
5. U vibračního vajíčka Norma dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
6. V případě přehřátí vibrační vajíčko Norma okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
7. Opatrné zacházení a používání vibračního vajíčka Norma Vás ochrání před poraněním a úrazem.
8. Bylo-li vibrační vajíčko Norma poškozeno, nepoužívejte ho.
9. Při nesprávném používání vibračního vajíčka Norma nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají. Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

U vibračního vajíčka Norma poskytujeme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.cz.

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika





slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto
erotickej pomôcky.

Luxusné vibračné vajíčko na diaľkové ovládanie Norma je vyrobené z príjemne hladkého materiálu. Vibračné vajíčko má navyše šnúрку pre jednoduché vybratie. Diaľkovým ovládačom určujete intenzitu vibrácií a pulzáciu. Navyše, vibračné vajíčko Norma disponuje pulzáciou, vďaka ktorej sa vám už nikdy viac nebudú zdať vibrácie monotónne. Na pulzáciu si vaše telo nezíska rezistenciu, a tak môžete stále znovu zažívať tie najslastnejšie pocity.

Diaľkové ovládanie vám poskytne absolútnu voľnosť pohybu pri hrách.

Tip: Pre hravé hry – zaveďte partnerke vibračné vajíčko Norma do vagíny a spoločne si vyjdite do prírody, reštaurácie, divadla, kina, na návštevu svokry atď. Ovládajte pomocou diaľkového ovládania svoju partnerku v neočakávaných situáciách, hrajte sa a skúšajte reakcie a skrývané emócie.

Pre dominantné hry – s pomocou vibračného vajíčka na diaľkové ovládanie Norma máte svoju partnerku plne vo svojej moci a jej orgazmy regulujete len vy za pomoci diaľkového ovládania.

5. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -).
6. Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri prevádzke nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
7. Po použití vibračného vajíčka Norma vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na údržbu vibračného vajíčka Norma

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití vibračné vajíčko Norma opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
2. Aby boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračného vajíčka Norma naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnnej funkcii prístroja. **DÔLEŽITÉ:** Používajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.

Návod na obsluhu vibračného vajíčka Norma

1. Po jemnom zavedení alebo priložení prístroja opatrne stlačte diaľkový ovládač vibračného vajíčka Norma a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií či pulzácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke takú funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Diaľkový ovládač tlačte pomaly a jemne, nenásilne.
2. Vibračné vajíčko Norma zavádzajte, prikladajte a vôbec používajte opatrne.
3. Po použití vibračné vajíčko Norma vypnite a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.
4. Po použití nechajte vibračné vajíčko Norma pred uložením vychladnúť.
5. Vibračné vajíčko Norma uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!
6. Vibračné vajíčko Norma uchovávajte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.
7. Ak diaľkovo ovládaná vibračná pomôcka nereaguje na diaľkové ovládanie, overte, či sa erotická pomôcka nachádza v dosahu diaľkového ovládania.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
2. Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračné vajíčko Norma nepoužívajte. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.
3. Prečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zabránili alergickým reakciám, napr. na latex.
4. Ak sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
5. Pri vibračnom vajíčku Norma dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
6. V prípade prehriatia vibračné vajíčko Norma okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.
7. Opatrné zaobchádzanie a používanie vibračného vajíčka Norma vás ochráni pred poranením a úrazom.
8. Ak bolo vibračné vajíčko Norma poškodené, nepoužívajte ho.
9. Pri nesprávnom používaní vibračného vajíčka Norma nepreberá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

Likvidácia batérií

Batérie nepatria do domového odpadu! Ako spotrebiteľovi vám zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odovzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú. Batérie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (batéria obsahuje kadmium), Hg (batéria obsahuje ortuť) alebo Pb (batéria obsahuje olovo).

Záruka

Pri vibračnom vajíčku Norma poskytujeme záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevzťahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticcity.sk.

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika





English


Congratulations! You have made a great choice by selecting and purchasing this sex toy.

Norma, a luxury vibrating egg with a remote control is made of lovely smooth material. In addition, the vibrating egg also comes with a piece of string for easy removal. The remote control determines the intensity of vibrations and pulsations. In addition, the Norma vibrating egg also features pulsation, thanks to which you will no longer find vibrations monotonous. Your body does not develop resistance to the pulsation, meaning you can experience these most blissful feelings again and again.

The remote control gives you complete freedom of movement during your games.

Hint: For playful games - Introduce the Norma vibrating egg into your partner's vagina and head out together to the countryside, a restaurant, theatre, cinema, to see your mother in-law, etc. Control your partner by using remote control in unexpected situations, play and test your reactions and concealed emotions.

For dominant games - with the Norma vibrating egg with remote control you have got full control over your partner and it is only you and your remote control, who regulates her orgasms.



Instructions for using batteries

1. Please consult the label on the packaging to work out how many batteries are required for the operation.
2. Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
3. Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
4. Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.



5. Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
6. Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in operation.
7. After using your Norma vibrating egg, remove the batteries from the device to extend their lifespan and prevent corrosion which can occur due to moisture.

Instructions for maintaining your Norma vibrating egg

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use, rinse the Norma vibrating egg and disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
2. To achieve the most pleasant sensations and maximum satisfaction, apply a sufficient amount of the lubricant to the surface of the Norma vibrating egg. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. **IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.

Instructions for using your Norma vibrating egg

1. After gentle device insertion or application, gently press down on the speed control knob of your Norma vibrating egg and set a satisfactory rate of vibrations or pulsations or select a function on the control unit to suit your needs. Press down on the remote control button slowly, gently without applying force.
2. Be gentle and careful when introducing, applying and using the Norma vibrating egg.
3. After you have finished using your Norma vibrating egg, turn it off and slowly remove it from your body.
4. After use, allow your Norma vibrating egg to cool down before storing.
5. Keep your Norma vibrating egg clean, cool and dry, as the moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
6. Store your Norma vibrating egg separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.
7. Should the remotely controlled vibrating device not respond to the remote control, make sure that the sex toy is within range of the remote control.

Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
2. Do not use your Norma vibrating egg if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
3. Read the instructions on the packaging regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
4. If you feel any awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
5. For the Norma vibrating egg it is important to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
6. In case of overheating, turn your Norma vibrating egg immediately off and allow time to cool down before using again.
7. Careful handling and use of your Norma vibrating egg will protect you from injuries and accidents.
8. If your Norma vibrating egg is damaged do not use.

9. The supplier does not assume any responsibility for the use of the Norma vibrating egg if it is not used properly.

Environmental protection warning

Do not throw packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

Disposal of batteries

Do not dispose of batteries as household waste! As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold. Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty for Norma vibrating egg starting from the date of its original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.



Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticcity.cz.

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Czech Republic



deutsch


Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl und
zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

Das luxuriöse Vibrationsei mit Fernbedienung Norma wird aus einem angenehmen glatten Material hergestellt. Das Vibrationsei hat zusätzlich eine Schnur zur einfachen Entnahme. Mit der Fernbedienung bestimmen Sie die Intensität der Vibration und Pulsierung. Zusätzlich verfügt das Vibrationsei Norma über eine Pulsierung, dank derer Ihnen die Vibrationen nie mehr monoton vorkommen. An die Pulsierung gewöhnt sich Ihr Körper nicht und so können Sie ständig die lustvollsten Gefühle wieder erleben.

Die Fernbedienung gewährt Ihnen die völlige Bewegungsfreiheit bei den Spielen.

Tipp: Für verspielte Spiele - führen Sie der Partnerin das Vibrationsei Norma in die Vagina ein und gehen Sie gemeinsam in die Natur, ein Restaurant, ins Theater, Kino, zu Besuch bei der Schwiegermutter usw. Beherrschen Sie mittels der Fernbedienung Ihre Partnerin in unerwarteten Situationen und probieren Sie die Reaktionen und versteckten Emotionen aus.

Für dominante Spiele - mit Hilfe des Vibrationsei mit Fernbedienung Norma haben Sie Ihre Partnerin voll in Ihrer Gewalt und ihre Orgasmen steuern nur Sie mittels der Fernbedienung.



Hinweise zur Verwendung von Batterien

1. Informieren Sie sich bitte auf dem Verpackungsschild, wie viel Batterien zum Betrieb notwendig sind.
2. Stellen Sie auf der Zeichnung oben bitte den Typ Ihres Geräts fest und gehen Sie dann nach den Hinweisen zum Einlegen der Batterien vor.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Batterien sauber und glänzend sind und dass sie einen festen Kontakt mit den Batterien absichern können.
4. Überbrücken Sie nicht die Kontakte mit metallischen Teilen - also nicht kurzschließen.

5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig in die Kammern eingelegt sind (+ und -).

6. Verwenden Sie nur neue oder aufgeladene Batterien. Verwenden Sie beim Betrieb nicht alte und neue Batterien gleichzeitig.

7. Entnehmen Sie nach der Verwendung des Vibrationseis Norma die Batterien aus dem Gerät, damit Sie deren Lebensdauer verlängern und eine Korrosion verhindern, die aufgrund von Feuchtigkeit entstehen kann.

Pflegeanleitung Vibrationsei Norma

1. Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung das Vibrationsei Norma ab und desinfizieren Sie es danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Geben Sie bitte acht und denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.

2. Tragen Sie auf die Oberfläche des Vibrationseis Norma eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. **WICHTIG:** Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Öle - diese greifen das Material an.

Benutzungsanleitung Vibrationsei Norma

1. Drücken Sie vorsichtig nach einem sanften Einführen oder Auflegen des Geräts die Fernbedienung des Vibrationseis Norma und stellen Sie eine entsprechende Geschwindigkeit der Vibration sowie Pulsierung ein, wählen Sie eventuell an der Steuereinheit eine solche Funktion, die Ihren Vorstellungen entspricht. Drücken Sie die Fernbedienung langsam und leicht, ohne Gewalt.
2. Das Vibrationsei Norma grundsätzlich nur sorgfältig einführen, auflegen und verwenden.
3. Schalten Sie nach der Verwendung das Vibrationsei Norma aus und entnehmen Sie es langsam oder entfernen Sie es vom Körper.
4. Lassen Sie das Vibrationsei Norma vor der Lagerung abkühlen.

5. Bewahren Sie das Vibrationsei Norma in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen können. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

6. Bewahren Sie das Vibrationsei Norma eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

7. Wenn das ferngesteuertes Vibrationshilfsmittel nicht auf die Fernbedienung reagiert, überprüfen Sie, ob sich das erotische Hilfsmittel im Bereich der Fernbedienung befindet.

Warnungen und allgemeine Hinweise

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sauber, trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.

2. Nicht das Vibrationsei Norma bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut verwenden. Das Produkt dient nicht als medizinisches Hilfsmittel.

3. Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.

4. Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangenehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.
5. Geben Sie bei dem Vibrationsei Norma acht, dass in die Batterien oder die Steuereinheit kein Wasser kommt.
6. Schalten Sie bei Überhitzung das Vibrationsei Norma sofort aus und lassen Sie es vor einer weiteren Verwendung abkühlen.
7. Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des Vibrationseis Norma schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.
8. Verwenden Sie das Vibrationsei Norma nicht, wenn es beschädigt wurde.
9. Bei einer unsachgemäßen Verwendung des Vibrationseis Norma übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

Hinweis zum Umweltschutz

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher verpflichtet Sie das Gesetz, verwendete Batterien in die Wertstoffsammlung zu geben. Alte Batterien können Sie in Wertstoffsammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien von diesem Typ verkauft werden. Batterien mit einem Inhalt von Schadstoffen sind durch ein Vorzeichen und das chemische Symbol Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

Garantie

Beim Vibrationsei Norma bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, Neuigkeiten usw. finden Sie unter www.eroticcity.cz.

Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prag 10,
Tschechische Republik



русский

Поздравляем Вас с прекрасным выбором
и покупкой данной сексуальной игрушки.

Люксовое вибрационное яйцо с дистанционным управлением «Norma» изготовлено из приятного гладкого материала. Кроме этого, вибрационное яйцо снабжено шнурком для простоты его извлечения из влагалища. При помощи дистанционного пульта задается интенсивность вибрации и пульсации. Кроме этого, вибрационное яйцо «Norma» снабжено пульсацией, благодаря которой Вам вибрация уже никогда не покажется монотонной. Пульсация уже не надоеет Вашему телу, и Вы можете постоянно пребывать в блаженстве.

Дистанционное управление предоставит Вам совершенную свободу движений во время полового акта.

Совет: Для игривого полового акта – введите партнерше вибрационное яйцо «Norma» в вагину и вместе отправляйтесь на природу, в ресторан, театр, кино, в гости к теще и т.д. При помощи дистанционного управления управляйте своей партнершей в неожиданных ситуациях, играйте и испытывайте ее реакции, а также скрываемые эмоции.

Для доминантного полового акта – при помощи вибрационного яйца «Norma» с дистанционным управлением вы полностью держите партнершу в своей власти, единолично регулируя ее оргазмы при помощи дистанционного управления.

1. Прочтите в табличке на упаковке, сколько батареек необходимо для работы вибрационного яйца.

2. По приведенному выше эскизу определите тип своего устройства и после этого поступайте согласно указаниям по установке батареек.

3. Убедитесь в том, что контакты батареек чистые и блестящие, а также что они способны обеспечить прочный контакт батареек с устройством.

4. Не шунтируйте контакты металлическими

предметами – не делайте короткое замыкание.

5. Убедитесь в том, что батарейки безопасны и правильно установлены в гнезде (соблюдайте полярность: + и -).

6. Пользуйтесь только новыми батарейками или заряженными аккумуляторами. При работе устройства не пользуйтесь одновременно старыми и новыми батарейками.

7. После пользования вибрационным яйцом «Norma» изымите из него батарейки, чтобы продлить срок их службы и предотвратить коррозию, которая может возникнуть при наличии влаги.

Руководство по уходу за вибрационным яйцом «Norma»

1. Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием вибрационного яйца «Norma» и после него вымойте яйцо и нанесите на него дезинфицирующее средство, предназначенное специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только

поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.

2. Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность вибрационного яйца «Norma» достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам – это может привести к нарушению функций устройства. **ВАЖНО:** Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – оно портит материал.

Руководство по пользованию вибрационным яйцом «Norma»

1. После осторожного введения устройства во влагалище или его прикладывания к половому органу осторожно нажмите на элемент дистанционного управления вибрационного яйца «Norma» и настройте желаемую скорость вибрации или пульсации, или же выберите на блоке управления функцию, соответствующую Вашему желанию. На кнопку дистанционного управления нажимайте медленно и осторожно, без усилия.

2. Вводите вибрационное яйцо «Norma» во влагалище, прикладывая его к половому органу и вообще используйте его с осторожностью.
3. После пользования вибрационным яйцом «Norma» выключите его и медленно изымите из влагалища или удалите от полового органа.
4. После пользования вибрационным яйцом «Norma» дайте ему остыть и только после этого укладывайте на хранение.
5. Храните вибрационное яйцо «Norma» чистым, в прохладном и сухом месте, поскольку влага может повредить батарейки и двигатель устройства. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!
6. Во избежание химических реакций храните вибрационное яйцо «Norma» отдельно, не вместе с другими изделиями из разнородных материалов.
7. Если вибратор с дистанционным управлением не реагирует на команды этого управления, проверьте его нахождение в зоне дистанционного управления.

Предупреждения и указания общего характера

1. Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от прямого солнечного излучения и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.
2. Не пользуйтесь вибрационным яйцом «Norma» при больной и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.
3. Во избежание аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкции по обращению с материалом.
4. Если при пользовании изделием Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.
5. Следите за тем, чтобы в батарейки или в блок управления вибрационного яйца «Norma» не попала вода.
6. При перегреве вибрационное яйцо «Norma» немедленно выключите и перед его дальнейшим использованием дайте ему охладиться.

7. Осторожное обращение с вибрационным яйцом «Norma» и столь же осторожное его использование защитят Вас от ранений и травм.

8. Если вибрационное яйцо «Norma» повреждено, не пользуйтесь им.

9. При неправильном использовании вибрационного яйца «Norma» поставщик не несет за него никакой ответственности.

Предупреждение по защите окружающей среды

Упаковочный материал и устройства с истекшим сроком службы не выбрасывайте, сдайте их на переработку.

Ликвидация батареек

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с коммунальными отходами! Вам как потребителю закон предписывает сдать использованные батарейки на переработку. Старые батарейки Вы можете сдать в пункте приема вторичного сырья в Вашем населенном пункте или везде там, где продаются батарейки данного типа. Батарейки, содержащие вредные вещества, обозначены специальным значком и химическим элементом

Cd (батарейка содержит кадмий), Hg (батарейка содержит ртуть) или Pb (батарейка содержит свинец).

Гарантия

На вибрационное яйцо «Norma» мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне. Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент обязан рекламировать изделие, предъявив на квитанцию, выданную при покупке.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на www.eroticcity.cz.

Производитель

City Realex, a.s. , Tenisová 16, Praha 10,
Чешская республика





magyar


Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus
segédeszköz megvásárlásához.

A Norma luxus távvezérelt vibrációs tojás kellemesen sima anyagból készült. A vibrációs tojás zsinórral van ellátva a könnyű eltávolítás érdekében. A távvezérlővel határozza meg a rezgések és pulzálások intenzitását. Ezen felül a Norma tojás pulzálásokat is produkál, melynek köszönhetően a rezgés már nem tűnik monotonnak. A pulzáshoz a teste nem szokik hozzá, ezért ismételten átélheti a legszebb gyönyöröket.

A távvezérlés teljes mértékű mozgásszabadságot nyújt a szerelmi játékok során.

Tipp: A könnyed játékokhoz - vezesse be partnernőjének a Norma tojást a hüvelyébe és menjenek ki a természetbe, étterembe, színházba, moziba, az anyós látogatására, stb. A távvezérlő segítségével váratlan helyzetekben irányítsa a partnerét, játszadozzon és próbálgassa a reakcióit és a rejtett érzéseit.

Domináns játékokhoz - a távvezérelt Norma vibrációs tojás segítségével a partnernőjét teljesen hatalmába keríti és az orgazmusait csakis Ön szabályozza a távvezérlő segítségével.



Használati útmutató az elemek használatához

1. Tájékozódjon a csomagolás címkéjén, mennyi elemre van szüksége az üzemeléshez.
2. A fenti rajzból állapítsa meg a készülék típusát, majd kövesse a használati útmutató utasításait az elemek behelyezése során.
3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felület tiszta és fényes, és az elemekkel szoros csatlakozást hoz létre.
4. A csatlakozást ne hidalja át fém részekkel – vagyis ne záratozza.

5. Ellenőrizze, hogy az elemek a rekeszbe biztonságosan és megfelelően voltak behelyezve (+ és -).
6. Csakis új vagy feltöltött elemeket használjon. Az üzemeltetéshez ne használjon egyidejűleg régi és új elemet.
7. A vibrációs Norma tojás használata után az elemeket vegye ki a készülékből, így meghosszabbítja azok élettartamát és meggátolja a nedvesség miatt fellépő rozsdásodást.

A Norma vibrációs tojás karbantartása

1. A segédeszköz karbantartása egyszerű. A Norma tojást minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítsen speciálisan erotikus segédeszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészségét és egyúttal növeli a segédeszköz élettartamát. A tisztításhoz soha ne használjon pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatják nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérem ne feledje, hogy elektromos készülékről van szó. Az elemtérbe jutó nedvesség készülékhibához vezethet.
2. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb érzést és maximális kielégülést érjen el, a Norma vibrációs tojás felületére megfelelő mennyiségű síkosító készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az eleme-

kkal táplált vezérlő egység nehogy megsérüljön, ez a készülék hibás funkciójához vezethet. **FONTOS:** Csakis olajmentes síkosító készítményeket használjon, mivel azok az anyag felületét károsítják.

A Norma vibrációs tojás használati útmutatója

1. Miután a készüléket finoman bevezette, vagy az adott helyre helyezte, óvatosan nyomja meg a Norma tojás sebesség vezérlőjét és állítsa a megfelelő vibrálási sebességre vagy pulzálásra, illetve a vezérlő egységen válasszon olyan funkciót, ami megfelel az elképzelésének. A távvezérlőt lassan és finoman, erőszak mentesen nyomja.
2. A Norma vibrációs tojás vezesse be, helyezze rá és az adott helyre, és mindenképp használja óvatosan.
3. Használat után a Norma vibrációs tojást kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről.
4. Használat után a Norma vibrációs tojást tárolás előtt hagyja kihűlni.
5. A Norma vibrációs tojást tárolja tiszta állapotban hűvös és száraz helyen, mivel a nedvesség károsíthatja az elemeket és motort. Védje a közvetlen napfénytől!
6. A Norma vibrációs tojást mindig különállóan tárolja,

ne más anyagokból álló termékekkel, nehogy vegyi reakciókba lépjen ezekkel.

7. Amennyiben a távirányított vibrációs erotikus segédeszköz nem reagál a távvezérlőre, ellenőrizze, hogy az erotikus segédeszköz a távvezérlő hatáskörén belül van-e.

Figyelmeztetés és általános utasítások

1. Tárolja gyermekektől távol. Tárolja tiszta állapotban, hűvös és száraz helyen. Védje a napfénytől és ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának.

2. Betegséggel sújtott vagy irritált bőrfelületen, vagy a bőr fertőzött részein a Norma vibrációs tojást ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédeszközként.

3. Olvassa el az anyagot illető tájékoztatót a csomagoláson, hogy megelőzze az allergiás reakciókat, pl. a latex esetén.

4. Amennyiben a termék használata közben a bőr kellemetlenül feszült vagy irritálódik, a tevékenységet azonnal szüntesse meg.

5. A Norma vibrációs tojást esetén ügyeljen arra, hogy az elemekhez vagy vezérlő egységbe ne kerüljön víz.

6. A Norma vibrációs tojást túlhevülése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használná, hagyja kihűlni.

7. A Norma vibrációs tojás óvatos kezelése és használata védi Önt a sérülés és baleset elől.

8. Amennyiben a Norma vibrációs tojás sérült, ne használja.

9. A Norma vibrációs tojás helytelen használata miatt a szállító nem vállal semmilyen felelősséget.

Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra

A csomagoló anyagot és kiselejtezett készüléket ne dobja ki, adja le újrahasznosítás céljával.

Az elemek likvidálása

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! Mint felhasználónak, Önnek törvényből eredő kötelessége az elhasznált elemeket hulladékgyűjtőbe helyezni. Az elhasznált elemeket leadhatja a községében lévő gyűjtőhelyen, vagy minden olyan helyen, ahol az ilyen típusú elemeket forgalmazzák. A káros anyag tartalmú elemek meg vannak jelölve és a Cd (az elem kadmiumot tartalmaz), Hg (az elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (az elem ólmot tartalmaz) vegyjellel is jelölve vannak.

Garancia

A Norma vibrációs tojásra az eredeti megvásárlástól számítva két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megsemmisítés, helytelen használat, vagy egyéb külső hatású okokra. A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérlet következménye a garanciára való jogvesztéssel jár. A termék reklamációja esetén az ügyfél köteles a vásárlást igazoló dokumentumot is átadni.

Köszönjük, hogy a terméket megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedményeket, akciókat, újdonságokat stb. a www.eroticcity.cz címen talál.

Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prága 10,
Cseh Köztársaság