



čeština	1
slovenčina	5
english	9
deutsch	13
русский	19
magyar	25

čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Rotační vibrátor Monoceros se stimulačním výstupkem na klitoris z hypoalergenního materiálu Vám poskytne vše, o čem jste dosud jen snila.


Kovové kuličky ukryté ve středu těla rotačního vibrátoru Monoceros budou jemně stimulovat oblast poševního vchodu – zde se nachází nejvíce nervových zakončení, masáž poševního vchodu Vám tak poskytne nezapomenutelné chvíle extáze.

Rotační vibrátor Monoceros je vybaven stimulačním výstupkem, který se postará o Váš klitoris.

Rotující tělo vibrátoru Monoceros bude starostlivě pečovat Váš bod G. Samozřejmě je jen na Vás zda rotace pustíte, či nikoliv.

Rotační vibrátor Monoceros zvládne s lehkostí tři typy stimulace současně – bod G, masáž poševního vchodu a stimulaci klitorisu – budete se unášet na vlnách nekonečné extáze.

Navíc vibrátor Monoceros disponuje pulsací, díky které vám už nikdy více nepřijdou vibrace monotónní. Na pulsaci si Vaše tělo nezíská rezistenci a tak můžete stále znovu zažívat ty nejsilnější pocity.



Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku kolik baterií je k provozu zapotřebí.
2. Z nákresu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
4. Kontakty nepřemostňujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do přihrádky (+ a -).
6. Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu

nepoužívejte současně staré a nové baterie.

7. Po použití rotačního vibrátoru Monoceros vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k údržbě rotačního vibrátoru Monoceros

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití rotační vibrátor Monoceros opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráníte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcce životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.

2. Aby bylo dosaženo těch nejpříjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch rotačního vibrátoru Monoceros naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.

Návod k obsluze rotačního vibrátoru Monoceros

1. Po jemném zavedení, nebo přiložení rotačního vibrátoru Monoceros opatrně stiskněte tlačítko a nastavte vyhovující rychlost vibrací či pulzací, případně zvolte na řídicí jednotce takovou funkci, která vyhovuje Vaším představám. Tlačítko tiskněte pomalu a jemně, nenásilně.

2. Rotační vibrátor Monoceros zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.

3. Po použití rotační vibrátor Monoceros vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.

4. Po použití nechte rotační vibrátor Monoceros před uložením vychladnout.

5. Rotační vibrátor Monoceros uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!

6. Rotační vibrátor Monoceros uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.

2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky rotační vibrátor Monoceros nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
3. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
4. Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušte.
5. U rotačního vibrátoru Monoceros dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
6. V případě přehřátí rotačního vibrátoru Monoceros okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
7. Opatrné zacházení a používání rotačního vibrátoru Monoceros Vás ochrání před poraněním a úrazem.
8. Byl-li rotační vibrátor Monoceros poškozen, nepoužívejte ho.
9. Při nesprávném používání rotačního vibrátoru Monoceros nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají. Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

U rotačního vibrátoru Monoceros poskytujeme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.cz.

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika



slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto
erotickej pomôcky.

Rotačný vibrátor Monoceros so stimulačným výstupkom na klitoris z hypoalergénneho materiálu vám poskytne všetko, o čom ste doposiaľ len snívali.


Kovové guľôčky ukryté v strede tela rotačného vibrátora Monoceros budú jemne stimulovať oblasť pošvového vchodu – tu sa nachádza najviac nervových zakončení, masáž pošvového vchodu vám tak poskytne nezabudnuteľné chvíle extázy.

Rotačný vibrátor Monoceros je vybavený stimulačným výstupkom, ktorý sa postará o váš klitoris.

Rotujúce telo vibrátora Monoceros sa bude starostlivo starať o váš bod G. Samozrejme, je len na vás, či rotácie spustíte, alebo nie.

Rotačný vibrátor Monoceros zvládne s ľahkosťou tri typy stimulácie súčasne – bod G, masáž pošvového vchodu a stimuláciu klitorisu – budete sa unášať na vlnách nekončej extázy.

Navyše, vibrátor Monoceros disponuje pulzáciou, vďaka ktorej sa vám už nikdy viac nebudú zdať vibrácie monotónne. Na pulzáciu si vaše telo nezíska rezistenciu, a tak môžete stále znovu zažívať tie najslastnejšie pocity.



Pokyny na použitie batérií

1. Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, koľko batérií je na prevádzku potrebných.
2. Z nákresu vyššie, prosím, zistite typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
3. Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.
4. Kontakty nepremosťujte kovovými časťami – teda neskratujte.
5. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -).
6. Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri prevádzke

nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.

7. Po použití rotačného vibrátora Monoceros vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na údržbu rotačného vibrátora Monoceros

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití rotačný vibrátor Monoceros opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Aby boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch rotačného vibrátora Monoceros naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnjej funkcii prístroja. **DÔLEŽITÉ:** Používajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.

Návod na obsluhu rotačného vibrátora Monoceros

1. Po jemnom zavedení alebo priložení rotačného vibrátora Monoceros opatrne stlačte tlačidlo a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií či pulzácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke takú funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Tlačidlo stláčajte pomaly a jemne, nenásilne.

2. Rotačný vibrátor Monoceros zavádzajte, prikladajte a vôbec používajte opatrne.

3. Po použití rotačný vibrátor Monoceros vypnite a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.

4. Po použití nechajte rotačný vibrátor Monoceros pred uložením vychladnúť.

5. Rotačný vibrátor Monoceros uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

6. Rotačný vibrátor Monoceros uchovávajte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.

2. Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky rotačný vibrátor Monoceros nepoužívajte. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.
3. Prečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
4. Ak sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
5. Pri rotačnom vibrátore Monoceros dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
6. V prípade prehriatia rotačného vibrátora Monoceros okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.
7. Opatrné zaobchádzanie a používanie rotačného vibrátora Monoceros vás ochráni pred poranením a úrazom.
8. Ak bol rotačný vibrátor Monoceros poškodený, nepoužívajte ho.
9. Pri nesprávnom používaní rotačného vibrátora Monoceros nepreberá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

Likvidácia batérií

Batérie nepatria do domového odpadu! Ako spotrebiteľovi vám zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odovzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú. Batérie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (batéria obsahuje kadmium), Hg (batéria obsahuje ortuť) alebo Pb (batéria obsahuje olovo).

Záruka

Pri rotačnom vibrátore Monoceros poskytujeme záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevzťahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticcity.sk.

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika



english

Congratulations! You've made a great decision
by choosing and purchasing this sex toy.

The Monoceros rotating vibrator with clitoris stimulation projection made of hypoallergenic material is the answer to all your wildest dreams.


Metal balls hidden in the middle of the body of the Monoceros rotating vibrator will gently stimulate the area of the vaginal opening – this is where the most nerve endings can be found; and massaging the vaginal opening will provide you with unforgettable moments of ecstasy.

The Monoceros rotating vibrator is fitted with stimulus projection, which takes care of your clitoris.

The rotating body of the Monoceros vibrator will take care of your G-spot. It is of course up to you whether you turn on the rotations or not.

The Monoceros rotating vibrator can easily handle three types of stimulation simultaneously – G-spot, massage of the vaginal opening and clitoral stimulation – you'll be carried away by the waves of endless ecstasy.

In addition, the Monoceros vibrator also features pulsation, thanks to which you will no longer find vibrations monotonous. Your body does not develop resistance to the pulsation, meaning you can experience such most blissful feelings again and again.



Instructions for using batteries

1. Please consult the label on the packaging to work out how many batteries are required for use.
2. Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
3. Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
4. Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
5. Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and –).

6. Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.

7. After using your Monoceros rotating vibrator, remove the batteries from the device to extend their lifespan and prevent corrosion that can occur due to moisture.

Instructions for maintaining the Monoceros rotating vibrator

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use, rinse the Monoceros vibrator and disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.

2. To achieve the most pleasant sensations and maximum satisfaction, apply a sufficient amount of the lubricant to the surface of the Monoceros rotating vibrator. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. **IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.

Instructions for using the Monoceros rotating vibrator

1. After gentle insertion or application of your Monoceros rotating vibrator, gently press down on the speed control knob and set a satisfactory rate of vibrations or pulsations or select the function on the control unit to best suit your needs. Press down on the remote control button slowly, gently without applying force.

2. Be gentle and careful when introducing, applying and using the Monoceros rotating vibrator.

3. After you have finished using your Monoceros rotating vibrator, turn it off and slowly remove from your body.

4. After use, allow your Monoceros rotating vibrator to cool down before storing.

5. Keep your Monoceros rotating vibrator clean, cool and dry, as moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!

6. Store your Monoceros rotary vibrator separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and

dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.

2. Do not use your Monoceros rotating vibrator if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.

3. Read the instructions on the packaging regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).

4. If you feel any awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.

5. With the Monoceros rotary vibrator, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.

6. In the event of overheating, turn your Monoceros rotating vibrator off immediately and allow time to cool down before using again.

7. Careful handling and use of your Monoceros rotating vibrator will protect you from injuries and accidents.

8. If the Monoceros rotating vibrator is damaged, do not use.

9. The supplier does not assume any responsibility for the use of the Monoceros rotating vibrator if it is not used properly.

Environmental protection warning

Do not throw packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

Disposal of batteries

Do not dispose of batteries as household waste! As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold. Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty for the Monoceros rotating vibrator starting from the date of its original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.

Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.erotickey.cz.

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prague 10,
Czech Republic



deutsch

Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl
und zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

Der Rotationsvibrator Monoceros mit Stimulierungsvorsatz für die Klitoris aus hyperallergenem Material gewährt Ihnen alles, wovon Sie bisher nur geträumt haben.


Die in der Mitte des Körpers des Rotationsvibrators Monoceros befindlichen Kugeln werden sanft den Bereich des Scheideneingangs stimulieren – hier befinden sich die meisten Nervenenden, eine Massage des Scheideneingangs gewährt Ihnen so unvergessliche Momente der Ekstase.

Der Rotationsvibrator Monoceros ist mit einem Stimulierungsvorsatz ausgestattet, der sich um Ihre Klitoris kümmert.

Der rotierende Körper des Vibrators Monoceros wird sich sorgfältig um Ihren G-Punkt kümmern. Selbstverständlich liegt es nur an Ihnen, ob Sie die Rotation anschalten oder nicht.

Der Rotationsvibrator Monoceros beherrscht mit Leichtigkeit drei Stimulationstypen gleichzeitig – G-Punkt, Massage des Scheideneingangs und Stimulation der Klitoris – Sie werden auf Wellen einer unendlichen Ekstase fortgetragen.

Zusätzlich verfügt der Vibrator Monoceros über eine Pulsierung, dank derer Ihnen die Vibrationen nie mehr monoton vorkommen. An die Pulsierung gewöhnt sich Ihr Körper nicht und so können Sie ständig die lustvollsten Gefühle wieder erleben.



Hinweise zur Verwendung von Batterien

1. Informieren Sie sich bitte auf dem Verpackungsschild, wie viel Batterien zum Betrieb notwendig sind.
2. Stellen Sie auf der Zeichnung oben bitte den Typ Ihres Geräts fest und gehen Sie dann nach den Hinweisen zum Einlegen der Batterien vor.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Batterien sauber und glänzend sind und dass sie einen festen Kontakt mit den Batterien absichern können.

4. Überbrücken Sie nicht die Kontakte mit metallischen Teilen – also nicht kurzschließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig in die Kammern eingelegt sind (+ und –).
6. Verwenden Sie nur neue oder aufgeladene Batterien. Verwenden Sie beim Betrieb nicht alte und neue Batterien gleichzeitig.
7. Entnehmen Sie nach der Verwendung des Rotationsvibrators Monoceros die Batterien aus dem Gerät, damit Sie deren Lebensdauer verlängern und eine Korrosion verhindern, die aufgrund von Feuchtigkeit entstehen kann.

Pflegeanweisung Rotationsvibrator Monoceros

1. Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung den Rotationsvibrator Monoceros ab und desinfizieren Sie ihn danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Geben Sie bitte acht und denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.
2. Tragen Sie auf die Oberfläche des Rotationsvibrators Monoceros eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. WICHTIG: Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Öle – diese greifen das Material an.

Benutzungsanleitung des Rotationsvibrators Monoceros

1. Drücken Sie vorsichtig nach einem sanften Einführen oder Auflegen des Rotationsvibrators Monoceros die Taste und stellen Sie die gewünschte Vibrationsgeschwindigkeit sowie Pulsierung ein, wählen Sie eventuell an der Steuereinheit eine solche Funktion, die Ihren Vorstellungen entspricht. Drücken Sie die Taste langsam und leicht, ohne Gewalt.
2. Den Rotationsvibrator Monoceros grundsätzlich nur sorgfältig einführen, auflegen und verwenden.
3. Schalten Sie nach der Verwendung den Rotationsvibrator Monoceros aus und entnehmen Sie ihn oder entfernen Sie ihn langsam vom Körper.

4. Lassen Sie den Rotationsvibrator Monoceros vor der Lagerung abkühlen.

5. Bewahren Sie den Rotationsvibrator Monoceros in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen können. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

6. Bewahren Sie den Rotationsvibrator Monoceros eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

Warnungen und allgemeine Hinweise

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sauber, trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.

2. Verwenden Sie den Rotationsvibrator Monoceros nicht bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut. Das Produkt dient nicht als medizinisches Hilfsmittel.

3. Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.

4. Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangenehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.

5. Geben Sie bei dem Rotationsvibrator Monoceros acht, dass in die Batterien oder die Steuereinheit kein Wasser kommt.

6. Schalten Sie bei Überhitzung den Rotationsvibrator Monoceros sofort aus und lassen Sie ihn vor einer weiteren Verwendung abkühlen.

7. Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des Rotationsvibrators Monoceros schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.

8. Verwenden Sie den Rotationsvibrator Monoceros nicht, wenn er beschädigt wurde.

9. Bei einer unsachgemäßen Verwendung des Rotationsvibrators Monoceros übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

Hinweis zum Umweltschutz

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher verpflichtet Sie das Gesetz, verwendete Batterien in die Wertstoffsammlung zu geben. Alte Batterien können Sie in Wertstoffsammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien von diesem Typ verkauft werden. Batterien mit einem Inhalt von Schadstoffen sind durch ein Vorzeichen und das chemische Symbol Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

Garantie

Beim Rotationsvibrator Monoceros bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, Neuigkeiten usw. finden Sie unter www.eroticcity.cz.

Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prag 10,
Tschechische Republik



русский

Поздравляем Вас с прекрасным выбором
и покупкой данной сексуальной игрушки!

Ротационный вибратор «Monoceros» со стимулирующим бугорком для клитора из гипоаллергенного материала Вам предоставит все, о чем до сих пор Вы могли только мечтать.


Металлические шарики, скрытые в центре корпуса ротационного вибратора «Monoceros», будут нежно стимулировать область входа во влагалище, где находится больше всего нервных окончаний – таким образом массаж входа во влагалище доставит Вам незабываемые моменты экстаза.

Ротационный вибратор «Monoceros» снабжен стимулирующим бугорком, который позаботится о Вашем клиторе.

Ротационный корпус вибратора «Monoceros» также позаботится о Вашей точке «G». Разумеется, зависит только от Вас, захотите ли Вы воспользоваться ротацией или нет.

Ротационный вибратор «Monoceros» с легкостью справится с тремя типами стимуляции одновременно – точка «G», массаж входа во влагалище и стимуляция клитора – Вы будете плыть по волнам бесконечного экстаза.

Кроме этого, вибратор «Monoceros» снабжен пульсацией, благодаря которой Вам вибрация уже никогда не покажется монотонной. Пульсация уже не надоеет Вашему телу, и Вы можете постоянно пребывать в блаженстве.



Правила пользования батарейками

1. Прочтите в табличке на упаковке, сколько батареек необходимо для работы вибрационного яйца.
2. По приведенному выше эскизу определите тип своего устройства и после этого поступайте согласно указаниям по установке батареек.
3. Убедитесь в том, что контакты батареек чистые и блестящие, а также что они способны обеспечить прочный контакт батареек с устройством.

4. Не шунтируйте контакты металлическими предметами – не делайте короткое замыкание.

5. Убедитесь в том, что батарейки безопасны и правильно установлены в гнезде (соблюдайте полярность: + и –).

6. Пользуйтесь только новыми батарейками или заряженными аккумуляторами. При работе устройства не пользуйтесь одновременно старыми и новыми батарейками.

7. После пользования ротационным вибратором «Мопосерос» изымите из него батарейки, чтобы продлить срок их службы и предотвратить коррозию, которая может возникнуть при наличии влаги.

Руководство по уходу за ротационным вибратором «Мопосерос»

1. Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием ротационного вибратора «Мопосерос» и после него вымойте вибратор и нанесите на него дезинфицирующее средство, предназначенное специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.

2. Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность ротационного вибратора «Мопосерос» достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам – это может привести к нарушению функций устройства. ВАЖНО: Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – оно портит материал.

Руководство по пользованию ротационным вибратором «Мопосерос»

1. После осторожного введения во влагалище или прикладывания ротационного вибратора «Мопосерос» к половому органу осторожно нажмите на кнопку и настройте желаемую скорость вибрации или пульсации, или же выберите на блоке управления функцию, соответствующую Вашему желанию. На кнопку нажимайте медленно и осторожно, без усилия.

2. Ротационный вибратор «Мопосерос» вводите, прикладывайте к половому органу и вообще используйте его с осторожностью.

3. После пользования ротационным вибратором «Мопосерос» выключите его и медленно изымите из влагилица или удалите от полового органа.
4. После пользования ротационным вибратором «Мопосерос» дайте ему остыть и только после этого укладывайте в место хранения.
5. Храните ротационный вибратор «Мопосерос» чистым, в прохладном и сухом месте, поскольку влага может повредить батарейки и двигатель устройства. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!
6. Во избежание химических реакций храните ротационный вибратор «Мопосерос» отдельно, не вместе с другими изделиями из разнородных материалов.

Предупреждения и указания общего характера

1. Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от прямого солнечного излучения и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.
2. Не пользуйтесь ротационным вибратором «Мопосерос» при больной и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.
3. Во избежание аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкции по обращению с материалом.
4. Если при пользовании изделием Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.
5. Следите за тем, чтобы в батарейки или в блок управления ротационным вибратором «Мопосерос» не попала вода.
6. При перегреве ротационный вибратор «Мопосерос» немедленно выключите и перед его дальнейшим использованием дайте ему охладиться.
7. Осторожное обращение с ротационным вибратором «Мопосерос» и столь же осторожное его использование защитят Вас от ранений и травм.
8. Если ротационный вибратор «Мопосерос» поврежден, не пользуйтесь им.
9. При неправильном использовании ротационного

вибратора «Monoceros» поставщик не несет за него никакой ответственности.

Предупреждение по защите окружающей среды

Упаковочный материал и устройства с истекшим сроком службы не выбрасывайте, сдайте их на переработку.

Ликвидация батареек

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с коммунальными отходами! Вам как потребителю закон предписывает сдать использованные батарейки на переработку. Старые батарейки Вы можете сдать в пункте приема вторичного сырья в Вашем населенном пункте или везде там, где продаются батарейки данного типа. Батарейки, содержащие вредные вещества, обозначены специальным значком и химическим элементом Cd (батарейка содержит кадмий), Hg (батарейка содержит ртуть) или Pb (батарейка содержит свинец).

Гарантия

На ротационный вибратор «Monoceros» мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне. Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент обязан рекламировать изделие, предъявив на квитанцию, выданную при покупке.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на www.eroticcity.cz.

Производитель

City Realex, a.s., Tenisová 16, Прага 10,
Чешская Республика



magyar

Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus
segédeszköz megvásárlásához.

A Monoceros rotációs vibrátor hipoallergén anyagból készült klitorisz izgatókarral minden álmát teljesíti.


A Monoceros rotációs vibrátor testébe rejtett fém golyók finoman ingerlik a hüvely bemenet környékét – itt található legtöbb idegvégződés, a hüvely bemenet masszírozása az extázis feledhetetlen pillanatait nyújtja.

A Monoceros rotációs vibrátoron lévő izgatókar gondoskodik a klitorisz kényeztetéséről.

A Monoceros rotációs vibrátor forgó teste gondosan kezelésbe veszi a G-pontját. Természetesen csak Önön múlik, hogy a rotációt indítja vagy sem.

A Monoceros rotációs vibrátor könnyedén vele bír három izgató programmal egyszerre – G-pont, a hüvely bemenet masszírozása és a klitorisz izgatása – az extázis végtelen hullámain fog ringatózni.

Ezen felül a Monoceros rotációs vibrátor pulzálásokat is produkál, melynek köszönhetően a rezgés már nem tűnik monotonnak. A pulzáláshoz a teste nem szokik hozzá, ezért ismételten átélheti a legszebb gyönyöröket.



Használati útmutató az elemek használatához

1. Tájékozódjon a csomagolás címkéjén, mennyi elemre van szüksége az üzemeléshez.
2. A fenti rajzból állapítsa meg a készülék típusát, majd kövesse a használati útmutató utasításait az elemek behelyezése során.
3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felület tiszta és fényes, és az elemekkel szoros csatlakozást hoz létre.
4. A csatlakozást ne hidalja át fém részekkel – vagyis ne záratozza.
5. Ellenőrizze, hogy az elemek a rekeszbe biztonságosan és megfelelően voltak behelyezve (+ és –).
6. Csakis új vagy feltöltött elemeket használjon. Az üzemeltetéshez ne használjon egyidejűleg régi és új elemet.

7. A Monoceros rotációs vibrátor használata után az elemeket vegye ki a készülékből, így meghosszabbítja azok élettartamát és meggátolja a nedvesség miatt fellépő rozsdásodást.

A Monoceros rotációs vibrátor karbantartása

1. A segédeszköz karbantartása egyszerű. A Monoceros rotációs vibrátort minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítsen speciálisan erotikus segédeszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészségét és egyúttal növeli a segédeszköz élettartamát. A tisztításhoz soha ne használjon pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatják nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérem ne feledje, hogy elektromos készülékről van szó. Az elemtérbe jutó nedvesség készülékhibához vezethet.

2. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb érzést és maximális kielégülést érjen el, a Monoceros rotációs vibrátor felületére megfelelő mennyiségű síkosító készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az elemekkel táplált vezérlő egység ne hogy megsérüljön, ez a készülék hibás funkciójához vezethet. FONTOS: Csakis olajmentes síkosító készítményeket használjon, mivel azok az anyag felületét károsítják.

A Monoceros rotációs vibrátor használati útmutatója

1. Miután a készüléket finoman bevezette, vagy az adott helyre helyezte, óvatosan nyomja meg a Monoceros rotációs vibrátor sebesség vezérlőjét és állítsa a megfelelő vibrálási sebességre vagy pulzálásra, illetve a vezérlő egységen válasszon olyan funkciót, ami megfelel az elképzelésének. A gombot lassan és finoman, erőszak mentesen nyomja.

2. A Monoceros rotációs vibrátort vezesse be, helyezze rá és az adott helyre, és mindenképp használja óvatosan.

3. Használat után a Monoceros rotációs vibrátort kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről.

4. Használat után a Monoceros rotációs vibrátort tárolás előtt hagyja kihűlni.

5. A Monoceros rotációs vibrátort tárolja tiszta állapotban hűvös és száraz helyen, mivel a nedvesség károsíthatja az elemeket és motort. Védje a közvetlen napfénytől!

6. A Monoceros rotációs vibrátort mindig különállóan tárolja, ne más anyagokból álló termékekkel, nehogy vegyi reakciókba lépjen ezekkel.

Figyelmeztetés és általános utasítások

1. Tárolja gyermekektől távol. Tárolja tiszta állapotban, hű-

vös és száraz helyen. Védje a napfénytől és ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának.

2. Betegséggel sújtott vagy irritált bőrfelületen, vagy a bőr fertőzött részein a Monoceros rotációs vibrátort ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédeszközként.

3. Olvassa el az anyagot illető tájékoztatót a csomagoláson, hogy megelőzze az allergiás reakciókat, pl. a latex esetén.

4. Amennyiben a termék használata közben a bőr kellemetlenül feszült vagy irritálódik, a tevékenységet azonnal szüntesse meg.

5. A Monoceros rotációs vibrátor esetén ügyeljen arra, hogy az elemekhez vagy vezérlő egységbe ne kerüljön víz.

6. A Monoceros rotációs vibrátor túlhevülése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használná, hagyja kihűlni.

7. A Monoceros rotációs vibrátor óvatos kezelése és használata védi Önt a sérülés és baleset elől.

8. Amennyiben a Monoceros rotációs vibrátor sérült, ne használja.

9. A Monoceros rotációs vibrátor helytelen használata miatt a szállító nem vállal semmilyen felelősséget.

Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra

A csomagoló anyagot és kiselejtezett készüléket ne dobja ki, adja le újrahasznosítás céljával.

Az elemek likvidálása

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! Mint felhasználónak, Önnek törvényből eredő kötelessége az elhasznált elemeket hulladékgyűjtőbe helyezni. Az elhasznált elemeket leadhatja a községében lévő gyűjtőhelyen, vagy minden olyan helyen, ahol az ilyen típusú elemeket forgalmazzák. A káros anyag tartalmú elemek meg vannak jelölve és a Cd (az elem kadmiumot tartalmaz), Hg (az elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (az elem ólmot tartalmaz) vegyjellel is jelölve vannak.

Garancia

A Monoceros rotációs vibrátorra az eredeti megvásárlástól számítva két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megsemmisítés, helytelen használat, vagy egyéb külső hatású okokra. A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérlet következménye a garanciára való jogvesztéssel jár. A termék reklamációja esetén az ügyfél köteles a vásárlást igazoló dokumentumot is átadni.

Köszönjük, hogy a terméket megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedményeket, akciókat, újdonságokat stb. a www.eroticcity.cz címen talál.

Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prága 10,
Cseh Köztársaság